



## OPTIONAL EQUIPMENTS

### ENGINE

- Fuel-Water Seperator Filter
- Low water level alarm
- Oil heater

### ALTERNATOR

- Anti-Condensation Heater
- Main line circuit breaker

### CONTROL SYSTEM

- Earth fault, single set
- Charge Ammeter

Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления делать изменения в моделях, технических характеристиках, цветах, оборудовании, аксессуарах и чертежах.

**TRANSFER SWITCH**

- Three Pole Contactor
- Four Pole Contactor
- Three or four pole motor operated circuit breaker

**OTHER ACCESSORIES**

- Main Fuel Tank
- Automatic or manual fuel filling system
- Manual oil drain pump
- Low and high fuel level alarm
- Enclosure: weater protective or sound attenuated
- Trailer
- Tool kit for maintenance